



전면표시창

사용방법 (모델명: ICM-5500R)

- [1] 조리시작: 은박전용용기에 면과스프를 넣은 후 열판위에 올려놓으면 조리시간 표시창에 시간표시(예:3:30)가 보이면 조리시작 버튼을 누르면 조리가 시작 됩니다.
- [2] 시간추가: 조리시작이 끝나거나, 조리중에 시간을 더 늘리고자 할 경우 시간추가 버튼을 누르면 30초가 추가 됩니다.(시간추가 횟수는 제한이 없습니다)
- [3] 물량추가: 물량추가시 사용하는 기능입니다. 횟수는 제한이 없으며, 물량은 약 20ml정도가 추가 됩니다.(조리시간이 표시되는 조리중에만 사용 가능합니다)
- [4] 물부족램프: 물부족 램프가 켜져 있을 경우는 모든 버튼은 작동하지 않습니다. 물부족 램프가 켜져 있을 경우 조리시작 버튼이 작동 합니다.
- [5] 가열중램프: 조리시작 버튼을 누르면 조리중에 열판이 가열되고 있는 조리중이나 조리완료후 은박전용용기를 제거한 후 열판에 열이 남아 있는 위험경고 표시를 나타내는 경고등입니다.
온수용 제품은 온수가동중에 가열중 램프가 깜빡깜빡 점멸 한다.
- [6] 설정버튼: 시간설정및물량설정을 할 때사용되는 버튼으로 약5초간 누르면 조리시간 표시창이 켜지거나 켜져 있습니다. 사용하지 않거나 사용중에 이상 발생시 이버튼을 약5초간 누르면 램프가 켜져 있습니다.

셋팅하는 방법

- [1] 설정 버튼을 길게 누르면 전면 LED램프가 꺼진다.
- [2] 조리시작 버튼을 누르면 LED 창에 P,00 이 표시된다.
- [3] 물량추가 버튼을 누르면 UP이 되고, 시간추가 버튼을 누르면 DOWN이 된다.
- [4] 2번창에서 물량추가 버튼을 누르면 P,10 이 표시되면 설정 버튼을 누른다.
전에 셋팅한 시간이 표시된다. (예3:30 ~ 3분30초표시)
UP,DOWN 을 사용하여 원하는 시간을 표시하면 LED가 깜박깜박 한다.
- [5] 설정 버튼을 누르면 셋팅이 되면서 P.10 으로 표시된다.
- [6] 조리시작 버튼을 누르면 LED 창이 꺼진다.
- [7] 설정 버튼을 길게 누르면 LED창이 켜진다.

◆◇ 위 방법으로 셋팅이 완료 된다. ◇◆

P.00 ➡ 버전선택 (기본버전nr1)		
P.10 ➡ 시간설정	기본셋팅 시간 3분30초	시간추가단위 ➡ 30초단위
P.40 ➡ 물량설정	물량 380cc ~ 400cc	물량추가단위 ➡ 40cc단위

[8] 카운터 셋팅하는 방법

- ❶ 사용갯수확인 방법은 조절판에 설정 버튼 양쪽을 살짝누르면 사용갯수를 확인할 수 있다.
(설정 버튼을 길게 누르면 전면 LED창이 꺼진다.)
- ❷ 시간추가 / 물량추가 버튼을 동시에 누르면 LED창에 현재 사용량이 카운터가 표시된다.
시간추가 / 물량추가 버튼을 길게 누르면 0표시가 되면 카운터 리셋이 완료된다.
- ❸ 설정 버튼을 길게 누르면 창이 켜진다.

[9] 에러코드 표시 내용

① 센서 이상표시

Err 001 : 은박전용용기 바닥이 찌그러진용기 사용시 표시됨 (열판보호기능)
 Err 002 : 온도센서 단락(숏트)
 Err 003 : 온도센서 단선
 Err 004 : 히터 단선

[10] 에러코드 발생시 리셋 시키는 방법

에러코드 발생후 메인전원 제품 뒷면 좌측아래쪽 전원차단기 ON 상태에서
 OFF로 내렸다 올리면 에러코드 표시가 없어진다.